

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ИЗДЕЛИЕ: Стойка метална за TV, LED, LCD или PLAZMA телевизор(монитор).
С изнасяне напред и регулиране на ъгъла по хоризонтала и вертикала

МОДЕЛ: TTS-L312N-200

СПЕЦИФИКАЦИИ:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. ТЕГЛО НА СТОЙКАТА: | 1.8 кг. |
| 2. TV, LED, LCD или PLAZMA монитор с диагонал: | 15 “-37” (инча) |
| 3. Покривани VESA стандарти за захват: | до 200 x 200 мм |
| 4. Максимален товар: | до 30 кг. |
| 5. Минимална дистанция от стената: | 80мм |
| 6. Максимална дистанция от стената: | 360.мм |




НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ Е САМО ПРИМЕРНА ТЪЙ КАТО, МОНТАЖА ЗАВИСИ ОТ МАТЕРИАЛА ОТ КОЙТО Е ИЗРАБОТЕНА СТЕНАТА И ИЗДЕЛИЕТО КОЕТО ЩЕ СЕ ЗАКРЕПВА.


Вносителят не носи отговорност за повреди или наранявания причинени от изделието в следствие от неправилен монтаж, претоварване и неправилна употреба на изделието.

Включената окомплектовка за монтаж е примерна и е подходяща само за някои видове стени.


Ако не сте сигурни в надеждността на закрепващите елементи спрямо материала на стената на която ще се закрепва стойката се консултирайте със специалист и си осигурете подходящите за целта материали и пробивна техника.

ОКОМПЛЕКТОВКА:

Номер	Описание / картинка	Спецификация	Количество
1		Пластмасов Капак	x 1
2		Планка за стена	x 1
3		Планка за телевизора	x 1
4		Алуминиево рамо(1)	x 1
5		Алуминиево рамо(2)	x 1
6		Сглобка	x 1



A		ВИНТ за Дюбел 5.3 x 40 мм	x4
B		ДЮБЕЛ – Ø 8 мм	x 4
C		Шестограмни Гайки М8 x 25 мм	x 2
D		ВИНТ М8 x 30 мм	x1
E		Ø 12x24 мм стоманена шайба	x2
F		М6х48мм Винт	x2
G		Ø 6x16 мм стоманена шайба	x2
H		Гайка М6	x1
I		М8х50 Винт	x1
J		Ø 8 мм пластмасова шайба	x2
K		М8 Гайка	x2
L		М8х25мм Винт	x1
M		Стоманена Шайба	x1
N		М6х20 мм Кръстат Винт	x4
O		М5х12 мм Кръстат Винт	x4
P		Ø 6 мм пластмасова дистанционна втулка	x4
Q		Декоративна капачка за гайка	x2
R		Декоративна капачка (1)	x1
S		Шестограм 6мм	x2
T		Гаечен Ключ	x1

ИНСТАЛАЦИЯ:





Фиксирайте Алюминиево рамо(1) (поз.4) към планката за стена (поз. 2) с помощта на Шестограмните Гайки (поз. С), шайбите (Е) и винта (D). След това фиксирайте и второто рамо (поз. 5) с помощта на винта (F), шайбите (G) и гайката (H) . Поставете и Декоративната капачка (R)

Използвайте нивелир за да подравните стойката по хоризонтала. Отбележете и Пробийте четири отвора с подходящото за целта свредло и пробивен инструмент. Пъхнете в направените дупки пластмасовите дюбели (поз. В) от комплекта или други подходящи такива, сложете планката до стената и фиксирайте стойката с болтовете (поз.А)




Фиксирайте планката за телевизор (поз.3) към сглобката (поз.6) като използвате винта (L) , шайбата (K) и гайката (M)

Фиксирайте вече сглобената планка за телевизор (поз.3) към монитора (телевизора) с помощта на болтовете (N или O) . Ако има нужда използвайте и пластмасовите дистанционни втулки (поз.Р)



Фиксирайте планката за телевизор (поз.3) към останалата част на стойката която вече сте закрепили към стената. Използвайте Болта (I), шайбите (J) и гайката (K). Накрая поставете декоративните капачки (Q).



ВНОСИТЕЛ:
ТЕЛ:

РОЯЛ ЕЛЕКТРОНИКС
02 / 9746006
www.thunder.bg