

# ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

## ДЖОЙСТИК ЗА КОМПЮТЪР СЪС СВЕТИНЕН ЕФЕКТ

Модел: V706



Благодарим Ви за избора на този модел джойстик!

Преди употреба на продукта, моля прочетете внимателно това ръководство. Инструкциите в това ръководство се базират на настройките по подразбиране на устройството. Всички снимки и текстова информация в този наръчник са само за справка. Информацията, посочена в това ръководство е актуална и се отнася само за модел V706.


### **СПЕЦИФИКАЦИЯ:**

- Джойстик със светлинен ефект.
- Ротационна система за контрол на скоростта.
- Напълно ергономичен дизайн, гарантиращ Вашия комфорт за игри.
- Контролерът има 12 цифрови и 2 аналогови бутона.
- Солидна база осигуряваща стабилност, double shock (двойна вибрация).
- Удобно конструиран, с високо качество, Game Controller V706 е съвместим с Windows 98/2000/ME/XP/Vista 7.
- Подходящ е и за други устройства с USB.

### **ОКОМПЛЕКТОВКА:**

- 1 джойстик за свързване към компютър
- Драйвер за инсталиране на софтуера

## СХЕМА С ОПИСАНИЕ



## ИНСТАЛИРАНЕ НА ДРАЙВЕРА И СВЪРЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

- За да инсталирате драйвера, оставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM устройството.
- За да свържете устройството, включете Вашия Геймпад в свободен USB порт на Вашия компютър. Системата ще открие устройството автоматично и ще бъде готово няколко секунди след това.

### Внимание!

Стандарта на игри не се унифицира от разработчиците. Контролерът не поддържа всички игри.

Вносител: Роял Електроникс ООД

BULSTAT: 831099981

Адрес: София, ул. "проф. Г. Брадистилев", №2

Тел: +359 888 995 335

Произход: Китай

Производител: HAORAN I&E Co. LTD